

MANUAL DE UTILIZARE

ASPIRATOR VERTICAL FARA FIR V10PRO



MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Atunci când utilizați un aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

AVERTISMENT

- Nu folosiți aparatul în aer liber, pe suprafețe umede sau pe pardoseli cu pavaj. Folosiți-l doar pe podele netede precum gresie sau parchet.
- Nu permiteți utilizarea aparatului ca jucărie. Este necesară o atenție sporită atunci când aparatul este folosit de copii sau în apropierea lor.
- Folosiți aparatul doar conform descrierii din acest manual. Folosiți doar accesoriile recomandate de producător.
- Nu folosiți aspiratorul dacă a fost scăpat, deteriorat, lăsat în aer liber sau scăpat în apă.
- Nu manipulați ștecărul sau aparatul cu mâinile ude.
- Nu introduceți niciun obiect în orificii. Nu folosiți aparatul cu vreun orificiu blocat.
- Țineți părul, hainele largi, degetele și toate părțile corpului departe de orificii și de piesele în mișcare.
- Nu folosiți aparatul pentru a aspira obiecte care ard sau fumegă, cum ar fi țigările, chibriturile sau cenușa fierbinte.
- Nu folosiți aparatul pentru a aspira lichide inflamabile sau combustibile, precum benzina, și nu îl folosiți în zone unde acestea ar putea fi prezente.
- Nu folosiți aparatul pentru a aspira materiale aglomerate, cum ar fi var, ciment, bucăți de lemn, praf de ipsos, cenușă sau pulbere de carbon.
- Nu folosiți aparatul pentru a aspira obiecte ascuțite sau tari, jucării mici, ace, agrafe etc., pentru a evita deteriorarea aspiratorului și a podelei.
- Nu folosiți aparatul pentru a aspira substanțe chimice precum solvenți, detergenți decalcifianți, materiale acide sau detergenți.
- Nu folosiți aparatul pentru a aspira deșeuri de construcții, cum ar fi praf sau moloz.
- Verificați aparatul și respectați toate instrucțiunile de pe etichete și marcaje.
- Țineți capătul furtunului, tuburile și alte orificii departe de față și de corp. Nu folosiți aspiratorul fără filtrul recipientului de praf montat.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de a conecta sau deconecta furtunul de aspirare. Depozitați aspiratorul în interior. Strângeți aspiratorul după utilizare pentru a preveni accidentele de împiedicare.
- Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele descrise în acest manual de utilizare.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de agentul său de service sau de persoane similar calificate, pentru a evita un pericol.
- Înainte de a aspira pardoselile lustruite (parchet sau gresie lustruită), verificați peria pentru pardoseli (în special poziția capului periei) pentru obiecte străine, pentru a evita zgârierea podelei.

AVERTISMENT

Înainte de a utiliza aspiratorul portabil, asigurați-vă că recipientul de praf este instalat corect și că acumulatorul este montat corespunzător.

Nu blocați orificiul de evacuare în timpul aspirării.

Pentru praf fin, cum ar fi făina, aspiratoarele pot fi folosite doar atunci când cantitatea de praf este mică.

Vă rugăm să acordați atenție siguranței personale atunci când folosiți acest produs pentru a curăța scări, ferestre sau alte zone periculoase.

Nu așezați produsul pe locuri înalte, cum ar fi mese sau scaune, și nu îl sprijiniți de alte obiecte, pentru a evita deteriorarea cauzată de alunecare sau răsturnare.

Mișcarea periei principale a aspiratorului poate provoca o luciu neuniform al suprafeței podelei cerate. Folosiți o cârpă umedă pentru a șterge podeaua și lustruiți-o cu ceară pentru pardoseli. Înainte de utilizare, asigurați-vă că zona de curățat nu conține bucăți mari de hârtie, ghemuri de hârtie, pânză de plastic sau obiecte ascuțite ori cu diametru mai mare decât tubul aspiratorului, pentru a evita înfundarea conductei de aspirare. Dacă temperatura motorului este ridicată, dacă apar scurgeri, sunete anormale, mirosuri sau aspirație slabă, opriți imediat utilizarea.

Verificați regulat recipientul de praf. Dacă există multă murdărie în el, curățați-l la timp pentru a menține orificiul de ventilație neobstrucționat, evitând astfel înfundarea care duce la scăderea aspirației, supraîncălzirea motorului și reducerea duratei de viață a aspiratorului.

Verificați regulat tubul metalic telescopic. Dacă există vreo blocare, îndepărtați-o la timp pentru a evita scăderea puterii de aspirație, ceea ce ar afecta performanța aparatului.

Nu folosiți lubrifianți, detergenți sau substanțe de lustruit la curățarea acestui produs.

AMINTIRI SPECIALE

GHIDUL UTILIZATORULUI

- Atunci când aspiratorul are bateria descărcată, încărcarea completă durează aproximativ 4,5 ore. Se recomandă încărcarea completă înainte de prima utilizare.
- Vă rugăm să nu porniți aspiratorul în timp ce se încarcă.
- Pentru a evita înfundarea filtrului HEPA, se recomandă curățarea regulată a acestuia și înlocuirea lui la fiecare 3-6 luni.
- Dacă apare orice problemă în timpul utilizării, nu reparați aparatul singur.
- Vă rugăm să contactați centrul de service pentru clienți pentru ajutor.

SFATURI DE CURĂȚARE

- Vă rugăm să nu spălați filtrul HEPA; curățați doar praful din interior.
- Recipientul de praf, filtrul HEPA și peria pentru pardoseli trebuie să fie complet uscate (100%) înainte de a le folosi din nou, în caz contrar pot deteriora aparatul.

ÎNȚREȚINEREA ȘI ÎNLOCUIREA ACUMULATORULUI ȘI A ADAPTORULUI

- Dacă bateria are scurgeri, nu lăsați lichidul scurs să intre în contact cu ochii sau pielea. În caz de contact, spălați imediat cu apă potabilă și consultați medicul.
- Aspiratorul trebuie să folosească doar acumulatorul, adaptorul și baza de încărcare furnizate.
- Nu dezamblați, reparați sau modificați acumulatorul, adaptorul sau baza de încărcare pe cont propriu. Contactați serviciul pentru clienți pentru ajutor.
- Nu instalați suportul de perete și sistemul de încărcare în apropierea locurilor fierbinți sau umede.
- Nu curățați adaptorul sau baza de încărcare cu o cârpă umedă sau cu mâinile ude. Eliminați corespunzător bateria uzată. Nu o aruncați în foc sau în apă.
- Dacă nu folosiți produsul pentru o perioadă lungă de timp, deconectați adaptorul de alimentare după încărcarea completă și păstrați-l într-un loc răcoros și uscat. Reîncărcați-l cel puțin o dată la 3 luni pentru a evita descărcarea excesivă a bateriei.
- Dacă acumulatorul trebuie înlocuit, contactați serviciul pentru clienți pentru ajutor. Nu folosiți acumulatorul în alte scopuri.
- Dacă cablul adaptorului de alimentare este deteriorat, contactați serviciul pentru clienți pentru întreținere.

CUNOAȘTEȚI-VĂ ASPIRATORUL

Corpul principal

Componentele principale ale aspiratorului V10 PRO:

- Ecran LED de afișare
- Mâner
- Buton acumulator
- Acumulator
- Buton de eliberare a recipientului de praf
- Recipient de praf
- Sistem de blocare a tubului metalic
- Tub metalic telescopic
- Buton tub metalic telescopic
- Sistem de blocare a periei principale
- Perie principală
- Funcție de menținere în poziție verticală (Self-Standing)

Instrucțiuni privind butoanele ecranului de afișare

1. Buton de pornire: porniți aparatul apăsând butonul.
2. Indicator luminos al bateriei (LED1-LED5): indicatorul bateriei are 5 niveluri. La pornire, afișează nivelul curent al bateriei. Pe măsură ce puterea bateriei scade, indicatoarele luminoase se sting unul câte unul.
3. Buton de reglare a vitezei: apăsați pentru a schimba treptele. Treapta Max este violet, treapta Mid este roșie, treapta Echo este albastră.
4. Indicator blocaj perie pentru pardoseli: peria pentru pardoseli a funcționat defectuos; vă rugăm să verificați peria.
5. Indicator luminos „recipient plin”: recipientul de praf este plin; vă rugăm să îl goliți.

Coduri de culori pentru trepte:

- Treapta Max: violet
- Treapta Mid: roșu
- Treapta Echo: albastru

LISTA ACCESORIILOR

Pachetul include următoarele componente:

- Acumulator (Battery Pack)
- Accesoriu pentru spații înguste (Crevice Tool)
- Tub de aspirare (Suction Pipe)
- Duză 2-în-1 pentru spații înguste (2 In 1 Crevice Nozzle)
- Perie principală cu funcție Self-Standing
- Încărcător
- Suport de perete (Wall Bracket)
- Perie de curățare

CUM SE INSTALEAZĂ

⚠ NOTĂ: NU POATE FI MONTAT ÎN AER (FĂRĂ CONTACT CU PODEAUA)!

Pași de instalare:

6. Înălțimea recomandată de instalare nu trebuie să depășească 88 cm.
7. Îndepărtați banda dublu adezivă și fixați suportul cu cuie.
8. Se recomandă ca aspiratorul să atingă solul. (Asigurați-vă că măsurați înălțimea înainte de instalare.)

Asamblarea produsului

a. Utilizare ca aspirator vertical

9. Țineți acumulatorul, aliniați-l cu canalul de ghidare de pe corp și introduceți-l în direcția săgeții. (Click)
10. Atașați peria principală la tubul metalic telescopic. (Ka Da)
11. Glisați tubul metalic în recipientul de praf; sistemul de blocare al tubului se va fixa cu un clic în poziție. (Click)
12. Asigurați-vă că peria pentru pardoseli este complet atașată; în acest moment, întregul aparat poate sta în poziție verticală.

Pentru a demonta piesele de mai sus, apăsați butonul corespunzător și urmați pașii anteriori în sens invers.

b. Utilizare ca aspirator portabil (de mână)

După instalarea acumulatorului, conform direcției indicate în figură, introduceți accesoriile corespunzătoare pe corpul principal, asigurați-vă că conexiunea este fermă și apăsați butonul de pornire pentru a obține diferite cerințe funcționale.

Reamintire: Duza pentru spații înguste este utilizată pentru curățarea tastaturilor, birourilor, dulapurilor, lămpilor și a altor articole de mobilier. Poate fi folosită împreună cu tubul din aliaj de aluminiu sau asamblată direct pe corpul principal.

OPERAREA PRODUSULUI

Înainte de pornire, verificați bateria. Dacă este descărcată, încărcați aparatul înainte de utilizare. Prima încărcare ar trebui să dureze mai mult de 4 ore.

1. Încărcarea acumulatorului

Aparatul nu se încarcă suficient sau nu se încarcă deloc.

Răspuns: Încărcați complet acumulatorul conform instrucțiunilor din secțiunea de încărcare. Timpul normal de încărcare este de aproximativ 4,5 ore. În timpul încărcării, indicatorul luminos al bateriei începe să pulseze/clipească de la primul segment. Pentru fiecare creștere de aproximativ 20% a încărcării, indicatorul corespunzător rămâne aprins constant, în timp ce următorul segment începe să pulseze/clipească în secvență. Când toate indicatoarele luminoase sunt aprinse constant și nu mai clipesc, înseamnă că acumulatorul este complet încărcat și încărcarea poate fi oprită. Ecranul se stinge la 5 minute după încărcarea completă.

2. Pornire

Pentru a porni aparatul, apăsați butonul „□” de pe panou; apăsați-l din nou pentru a opri aparatul.

3. Comutarea între treapta înaltă și cea joasă

Apăsați butonul „+/-” pentru a regla viteza. Treapta Max este violet, treapta Mid este roșie, treapta Echo este albastră.

Reamintire: Aspiratorul trebuie să folosească adaptorul furnizat și nu poate folosi alt adaptor achiziționat separat. Evitați orice impact violent asupra adaptorului de alimentare pentru a nu deteriora sau afecta funcționarea produsului. Asigurați-vă că adaptorul de alimentare este păstrat într-un loc uscat și curat și că nu se udă. Așezați-l într-un loc ventilat și răcoros pentru încărcare. Nu puneți adaptorul de alimentare la temperaturi mai mari de 50°C sau sub soare; țineți-l departe de surse de încălzire sau de focuri de artificii. Dacă cablul adaptorului de alimentare este deteriorat, contactați serviciul pentru clienți pentru întreținere.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Golirea recipientului de praf

Trageți capacul inferior al recipientului de praf și goliți praful.

Curățarea filtrului

Curățați sistemul de filtrare atunci când simțiți că puterea de aspirare scade.

După oprirea aparatului, scoateți corpul principal:

13. Apăsăți butonul de eliberare pentru a scoate recipientul de praf;
14. Scoateți carcasa filtrului pentru spălare;
15. Apoi scoateți filtrul pentru a curăța praful;
16. Reinstalați recipientul de praf și folosiți-l din nou.

NOTĂ: Asamblați piesele doar atunci când sunt complet uscate.

Curățarea periei principale

Opriți aparatul, scoateți capul periei pentru pardoseli și trageți-l în direcția săgeții de pe sistemul de blocare inferior pentru a îndepărta peria. Operația inversă permite refixarea capului periei pentru pardoseli.

Curățarea componentelor

Filtrul HEPA nu poate fi spălat; loviți-l ușor pentru curățare.

Recipientul de praf, filtrul și peria pentru pardoseli pot fi spălate cu apă; uscați-le înainte de utilizare.

DEPANARE

Dacă întâlniți situații anormale în timpul utilizării aparatului, puteți consulta următorul tabel pentru a elimina problema.

Problemă (Fenomen)	Cauză posibilă	Metodă de rezolvare
Aspiratorul nu pornește	Baterie descărcată	Vă rugăm să încărcați aparatul
Aspiratorul are aspirație slabă	Recipientul de praf este plin	Vă rugăm să goliți recipientul de praf
Aspirație slabă sau lipsă de aspirație	Tubul telescopic sau peria motorizată pentru pardoseli este blocat(ă)	Vă rugăm să îndepărtați blocajul
Aspirație slabă sau lipsă de aspirație	Recipientul de praf nu este instalat	Reinstalați corect recipientul de praf
Se vede praf scurgându-se vizibil din aspirator	Recipientul de praf este plin	Vă rugăm să goliți recipientul de praf
Se vede praf scurgându-se vizibil din aspirator	Recipientul de praf nu este instalat	Reinstalați corect recipientul de praf
Ecranul și acumulatorul au trei niveluri de indicatoare luminoase aprinse, albe, care clipească continuu la frecvența de 0,5 Hz	Protecție la supratensiune sau la supracurent în timpul încărcării	Încărcătorul este deteriorat sau nu se folosește un încărcător standard
Cele două indicatoare luminoase de pe ecran (nivel scăzut și mediu) sunt albe, clipească la 0,5 Hz și se sting după 10 secunde	Scurtcircuit sau circuit deschis la NTC	Vă rugăm să trimiteți acumulatorul pentru reparație
Indicatorul luminos al bateriei pe trei niveluri de pe ecran clipește de 2 ori pe secundă și se sting după 10 secunde	Protecție la supracurent la peria motorizată pentru pardoseli	Vă rugăm să curățați rola moale
Cele două indicatoare luminoase de pe ecran (nivel scăzut și ridicat) sunt albe, clipească la 0,5 Hz și se sting după 10 secunde	Protecție la supracurent la motor	Curățați recipientul de praf sau canalul de praf al tubului telescopic și al periei motorizate pentru pardoseli
Cele două indicatoare luminoase pentru nivelul bateriei de pe ecran sunt albe, clipească la 1 Hz și se sting după 5 secunde	Protecție „fără sarcină” (no-load)	Trimiteți aspiratorul la fabrică pentru reparație

Problemă (Fenomen)	Cauză posibilă	Metodă de rezolvare
Pe ecran, un indicator luminos pentru nivelul bateriei este alb. Clipește de 2 ori pe secundă și se stinge după 10 secunde	Protecție la scurtcircuit	Trimiteți aspiratorul la fabrică pentru reparație
Cele două indicatoare luminoase de pe ecran (nivel scăzut și ridicat) sunt albe, clipește 2 ori pe secundă (2 Hz) și se sting timp de 10 secunde	Protecție la descărcare excesivă	Trimiteți aspiratorul la fabrică pentru reparație

Notă:

Dacă observați că aspiratorul funcționează anormal, vă rugăm să îl opriți.

Acest aspirator trebuie să folosească doar baterii originale.

Nu folosiți acumulatorul în alte scopuri decât pentru acest aspirator.

DATE TEHNICE

Model	V10 PRO
Putere	300 W
Timp de încărcare	4,5 – 5 ore
Tehnica de separare	Tehnologie ciclonică
Volumul recipientului (brut)	900 ml
Încărcare încărcător baterie	26,5 V / 500 mA
Baterie	22,2 V / 2200 mAh
Zgomot în funcționare	< 75 dB
Mod Echo	12 kPa / 40 minute
Mod Mid	20 kPa / 25 minute
Mod Max	30 kPa / 15 minute