


DEZUMIDIFICATOR

Model: CS08

MANUAL DE UTILIZARE



Vă rugăm să citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului. Păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Email: contact@seveshop.ro

Dezumidicatorul beneficiază de o garanție de 2 ani.
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactați.

BINE AȚI VENIT

Vă mulțumim că ați ales dezumidicatorul nostru pentru a vă oferi un mediu sănătos.

Acest manual de utilizare vă va furniza informațiile necesare pentru îngrijirea și întreținerea corespunzătoare a noului dumneavoastră dezumidicator.


1. SCOPUL UTILIZĂRII

Dezumidicatorul este soluția ideală pentru problemele de umiditate din spații precum dressinguri, dormitoare, depozite, băi, dulapuri, rulote etc. De asemenea, ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute de umezeală și la prevenirea apariției mușcăiului. Este ușor și simplu de transportat, astfel încât îl puteți muta cu ușurință acolo unde aveți cea mai mare nevoie. Dezumidificați și îmbunătățiți mediul din locuința dumneavoastră.

2. MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Acest aparat este destinat uzului casnic. Păstrați întotdeauna aparatul în poziție verticală pentru a evita scurgerile de apă.
- Evitați utilizarea prizei de alimentare în zone umede sau cu umezeală și amplasați aparatul în spații bine ventilate.
- Nu blocați orificiile de admisie și evacuare a aerului ale dezumidicatorului; nu introduceți obiecte străine în orificiul de evacuare, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului.
- Dezumidicatorul trebuie așezat pe o suprafață plană; în caz contrar, apa poate curge. Atunci când dezumidicatorul nu este utilizat o perioadă îndelungată, asigurați-vă că rezervorul de apă este golit.
- Copiii nu trebuie să folosească acest produs singuri și nu trebuie să se joace cu acesta.

3. DENUMIREA ȘI FUNCȚIA COMPONENTELOR



1. Buton Pornire/Oprire

2. Mod nocturn

3. Buton lumină

4. Orificiu de admisie a aerului

5. Orificiu de intrare a apei

6. Rezervor de apă

7. Orificiu de evacuare a aerului uscat

4. SPECIFICAȚII

Model:	CS08
Capacitate de dezumidificare:	1100 ml/zi (30°C, RH 80%)
Putere nominală:	75 W
Tensiune nominală:	AC 120 V ~ 60 Hz
Dimensiuni produs:	202 × 150 × 352 mm
Dimensiuni ambalaj:	240 × 185 × 385 mm
Greutate netă / brută:	2,33 kg / 2,77 kg
Capacitate rezervor apă:	2,5 L

A. Cum să îmbunătățiți eficiența dezumidicatorului:

Închideți ușile și ferestrele în încăperea în care utilizați dezumidicatorul.

Mențineți orificiul frontal de admisie a aerului și orificiul posterior de evacuare liberă, fără a le bloca. Utilizați dezumidicatorul atunci când temperatura este mai mare de 15°C și umiditatea depășește 45%; eficiența este optimă la peste 60% umiditate.

Ideal pentru spații precum dressinguri, dormitoare, depozite, băi etc.

NOTĂ

- Eficiența acestui dezumidicator depinde de temperatură, nivelul de umiditate și dimensiunea încăperii.
- Cu cât nivelul de umiditate este mai ridicat, cu atât efectul de dezumidificare este mai bun.
- Asigurați-vă că dezumidicatorul este OPRIT și deconectat de la priză înainte de curățare. Folosiți o lavetă moale pentru a îndepărta praful sau murdăria de pe suprafața aparatului și din orificiile de aer.

5. FUNCȚII

[DEZUMIDIFICARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ]

Dezumidificator portabil cu rezervor de 95 oz ($\approx$ 2,8 L) care poate extrage până la 550 ml de apă pe zi într-un mediu umed de 30°C și RH 80%. Este potrivit pentru dressinguri, dormitoare, depozite, băi, dulapuri, rulote etc. Menține nivelul de umiditate sub 45%, asigurând o eficiență ridicată în eliminarea umezelii din aer.

[LUMINĂ DE NOAPTE MULTICOLORĂ & OPRIRE AUTOMATĂ]

Dezumidificatorul este dotat cu 7 culori de iluminare (care pot fi setate și în mod static), creând o atmosferă plăcută și relaxantă pentru somn. Funcția de oprire automată previne revărsarea apei din rezervor, oferind un plus de siguranță și confort, inclusiv atunci când nu sunteți acasă.

[DOUĂ MODURI DE FUNCȚIONARE & ULTRA SILENȚIOS]

Aparatul dispune de un mod de viteză mare și un mod de noapte, pentru a satisface diferite nevoi de dezumidificare. Puteți comuta liber între cele două moduri. Modul de noapte este extrem de silențios, cu un nivel de zgomot de aproximativ 45 dB, ideal pentru dormitoare și birouri.

[ECONOMIE DE SPAȚIU & PORTABIL]


Perfect pentru controlul umidității în locuință, în spații precum bucătăria, baia, dormitorul, subsolul, garajul sau dressingul.

Notă: Temperatura optimă de funcționare a dezumidificatorului este între 15°C și 40°C (59–104°F). Aparatul nu funcționează la temperaturi sub 5°C (41°F).

[CREAREA UNUI MEDIU SĂNĂTOS ȘI CONFORTABIL]

Conform studiilor, un nivel de umiditate al aerului de peste 50% poate provoca disconfort sau probleme de sănătate. Dezumidificatorul începe să funcționeze atunci când umiditatea depășește 45%, colectează excesul de umezeală și eliberează aer mai proaspăt, contribuind la un mediu sănătos și confortabil.

6. MOD DE UTILIZARE




Buton Pornire/Oprire

Apăsați butonul Pornire/Oprire pentru a porni aparatul.

Indicatorul LED se aprinde.

Apăsați din nou pentru a opri aparatul.



Buton lumină LED


Dacă preferați o singură culoare, puteți bloca culoarea

dorită. Așteptați ca lumina să se schimbe automat la culoarea dorită,

apoi apăsați butonul de lumină pentru a o fixa. Dacă preferați mai multe

culori, puteți seta schimbarea automată a luminilor. De asemenea, puteți

apăsa butonul pentru a opri complet luminile.



Mod nocturn

Apăsați butonul pentru modul nocturn; toate luminile se vor stinge.


Nivelul de zgomot va fi redus, iar aparatul va funcționa

la o viteză mai mică. Apăsați din nou pentru a reveni

la modul normal. Notă: Când modul de noapte este activat, eficiența de

dezumidificare este mai redusă decât în modul normal și procesul

de dezumidificare va dura mai mult.



Lumină roșie și semnal de avertizare

Când rezervorul de apă este plin, montat incorect sau capacul rezervorului

nu este închis corespunzător, lumina roșie se va aprinde și va fi emis un

semnal sonor de avertizare. Goliți apa din rezervor și introduceți-l corect

înapoi în dezumidicator pentru a relua funcționarea aparatului sau

asigurați-vă că rezervorul și capacul sunt poziționate corect.

7. INSTRUCȚIUNI PENTRU FUNCȚIA DE AROMATERAPIE

Acest dezumidificator este prevăzut cu un pad de aromaterapie detașabil, conceput pentru utilizarea cu uleiuri esențiale naturale, pe bază de plante (furnizate de utilizator). În timpul funcționării, dezumidificatorul dispersează în mod natural moleculele aromatice prin fluxul de aer, creând un mediu interior plăcut și revigorant.

1. Pregătire

- Asigurați-vă că dezumidificatorul este oprit și deconectat de la priză.
- Pregătiți uleiuri esențiale pure, solubile în apă (recomandate uleiurile pe bază de plante, fără coloranți sau agenți de îngroșare).
- Localizați padul de aromaterapie inclus (de obicei depozitat în capacul rezervorului de apă sau într-un ambalaj separat).

2. Adăugarea uleiului esențial

- Țineți sticla cu ulei în poziție verticală și aplicați 2–3 picături în centrul padului de aromaterapie (pentru prima utilizare, începeți cu 1 picătură pentru a testa intensitatea parfumului).

3. Instalarea padului de aromaterapie

- Deschideți capacul compartimentului de aromaterapie situat în partea superioară a dezumidificatorului.
- Așezați padul impregnat cu ulei în locaș, asigurând contactul complet cu suprafața...
- Închideți bine capacul compartimentului pentru a asigura o etanșare corectă.



4. Activarea dezumidificatorului

- Conectați aparatul la priză și selectați un mod de dezumidificare. Parfumul se va dispersa natural prin fluxul de aer.
- La prima utilizare, porniți aparatul la o viteză redusă a ventilatorului pentru a ajusta intensitatea mirosului.


AVERTISMENTE IMPORTANTE

- Utilizați numai uleiuri esențiale pe bază de plante. Nu adăugați parfumuri, spray-uri cu ulei, uleiuri îngroșate sau solvenți chimici, deoarece pot deteriora padul sau pot bloca sistemul de aer.
- Nu depășiți 5 picături per utilizare. Excesul de ulei poate provoca scurgeri sau mirosuri persistente.
- Păstrați uleiurile departe de copii și animale de companie pentru a preveni ingestia accidentală sau contactul cu ochii.


SFATURI DE ÎNTREȚINERE

- Uscarea zilnică a padului: Scoateți padul după utilizare și lăsați-l să se usuce la aer pentru a-i prelungi durata de viață.
- Reîmprospătarea aromei: Adăugați 1–2 picături din același ulei atunci când parfumul se estompează (nu este necesară înlocuirea padului).
- Înlocuire lunară: Instalați un pad nou la fiecare 30 de zile pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor.


8. CUM SE SCOATE REZERVORUL DE APĂ ȘI CUM SE GOLEȘTE




1. Atunci când rezervorul de apă este plin, indicatorul LED roșu va clipi, iar dezumidificatorul se va opri automat. Deconectați aparatul de la priză și scoateți rezervorul de apă.



2. Îndepărtați capacul rezervorului de apă și goliți apa colectată.




3. Puneți capacul la loc și introduceți rezervorul înapoi în dezumidificator. Pentru a continua dezumidificarea, conectați aparatul la priză și apăsați din nou butonul „PORNIRE/OPRIRE”.




4. Dacă utilizați dezumidificatorul în baie, puteți conecta un furtu de drenaj pentru evacuarea continuă a apei, eliminând necesitatea golirii frecvente a rezervorului.

9. DRENAJ CONTINUU OPȚIONAL (BAIE SAU SUBSOL)


Dacă utilizați dezumidificatorul într-o baie sau într-un subsol, puteți lua în considerare conectarea unui furtun de drenaj pentru evacuarea continuă a apei.




1. Scoateți rezervorul de apă.



2. Îndepărtați dopul din interiorul rezervorului și păstrați-l în siguranță (dopul va fi necesar pentru utilizări ulterioare).



3. Introduceți furtunul de drenaj în orificiul de scurgere situat în partea inferioară a rezervorului.



4. Închideți capacul și introduceți complet rezervorul înapoi în dezumidificator.

10. DEPANARE

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
LED-ul roșu clipește imediat după conectarea la alimentare	Rezervorul de apă este plin	Goliți rezervorul de apă și așezați-l corect în poziție
	Rezervorul de apă este poziționat incorect sau capacul rezervorului nu este închis corespunzător	Așezați corect capacul și rezervorul de apă
Dezumidificatorul nu funcționează	Alimentarea cu energie electrică este întreruptă	Verificați dacă adaptorul este conectat la priză
	Priza este slăbită	Verificați priza și cablul de alimentare și asigurați-vă că sunt conectate corect
	Orificiul de evacuare a aerului este blocat	Mențineți un spațiu liber de cel puțin 10 cm în jurul dezumidificatorului în timpul funcționării

11. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de curățare și întreținere, scoateți ștecherul din priză.
Ștergeți carcasa aparatului cu o lavetă moale, ușor umedă. Nu utilizați agenți abrazivi sau solvenți, deoarece pot deteriora aparatul.

12. SERVICE ȘI GARANȚIE

Oferim o garanție de 1 an pentru dezumidificator.
Dacă întâmpinați orice problemă, aveți întrebări sau nelămuriri legate de produs, nu ezitați să ne contactați.
Vom face tot posibilul să vă oferim cea mai bună soluție în termen de 24 de ore.

WELCOME

Thank you for choosing our dehumidifier to provide you with a healthy environment.

This user manual will provide you with the necessary information for the proper care and maintenance of your new dehumidifier.


1. INTENDED USE

The dehumidifier is the ideal solution for humidity problems in spaces such as dressing rooms, bedrooms, storage rooms, bathrooms, wardrobes, caravans, etc. It also helps eliminate unpleasant musty odors and prevents the formation of mold. It is lightweight and easy to transport, allowing you to move it effortlessly wherever it is needed most. Dehumidify and improve the environment in your home.

2. IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- This appliance is intended for household use. Always keep the appliance in an upright position to prevent water leakage.
- Avoid using the power outlet in wet or damp areas, and place the appliance in well-ventilated spaces.
- Do not block the air inlet and air outlet of the dehumidifier; do not insert foreign objects into the air outlet, as this may cause damage to the appliance.
- The dehumidifier should be placed on a level surface; otherwise, water may leak. When the dehumidifier is not used for an extended period, make sure the water tank is emptied.
- Children should not use this product alone and should not play with it.

3. NAMES AND FUNCTIONS OF COMPONENTS



1. Power On/Off Button

2. Night Mode

3. Light Button

4. Air Inlet

5. Water Inlet

6. Water Tank

7. Dry Air Outlet

4. SPECIFICATIONS

Model:	CS08
Dehumidification capacity:	1100 ml/day (30°C, RH 80%)
Rated power:	75 W
Rated voltage:	AC 120 V ~ 60 Hz
Product dimensions:	202 × 150 × 352 mm
Package dimensions:	240 × 185 × 385 mm
Net / Gross weight:	2.33 kg / 2.77 kg
Water tank capacity:	2.5 L

A. How to improve the efficiency of the dehumidifier:

Close the doors and windows in the room where the dehumidifier is used.

Keep the front air inlet and the rear air outlet unobstructed.

Use the dehumidifier when the temperature is above 15°C and the humidity exceeds 45%; optimal efficiency is achieved at humidity levels above 60%.

Ideal for spaces such as dressing rooms, bedrooms, storage rooms, bathrooms, etc.

NOTE

- The efficiency of this dehumidifier depends on temperature, humidity level, and room size.
 - The higher the humidity level, the better the dehumidification performance.
 - Make sure the dehumidifier is TURNED OFF and unplugged before cleaning.
- Use a soft cloth to remove dust or dirt from the surface of the unit and the air vents.

5. FEATURES

[HIGH-EFFICIENCY DEHUMIDIFICATION]

Portable dehumidifier with a 95 oz (≈ 2.8 L) water tank that can extract up to 550 ml of water per day in a humid environment of 30°C and RH 80%. Suitable for dressing rooms, bedrooms, storage rooms, bathrooms, wardrobes, caravans, etc. Maintains humidity levels below 45%, ensuring high efficiency in removing excess moisture from the air.

[COLORFUL NIGHT LIGHT & AUTO SHUT-OFF]

The dehumidifier is equipped with 7 lighting colors (which can also be set to a fixed color), creating a pleasant and relaxing atmosphere for sleep. The automatic shut-off function prevents water overflow from the tank, providing added safety and convenience, even when you are not at home.

[TWO WORKING MODES & ULTRA QUIET]

The unit features a high-speed mode and a night mode to meet different dehumidification needs. You can freely switch between the two modes. The night mode is extremely quiet, with a noise level of approximately 45 dB, making it ideal for bedrooms and offices.

[SPACE-SAVING & PORTABLE]


Perfect for controlling humidity in the home, in areas such as the kitchen, bathroom, bedroom, basement, garage, or dressing room.

Note: The optimal operating temperature of the dehumidifier is between 15°C and 40°C (59–104°F). The appliance does not operate at temperatures below 5°C (41°F).

[CREATING A HEALTHY & COMFORTABLE ENVIRONMENT]

According to studies, air humidity levels above 50% can cause discomfort or health problems. The dehumidifier starts operating when humidity exceeds 45%, collects excess moisture, and releases fresher air, contributing to a healthy and comfortable environment.

6. HOW TO USE




Power On/Off Button

Press the Power On/Off button to turn the appliance on.

The LED indicator will light up.

Press the button again to turn the appliance off.




LED Light Button

If you prefer a single color, you can lock the desired color.

Wait until the light changes automatically to the color you want, then press the light button to fix it.

If you prefer multiple colors, you can enable automatic color changing. You can also press the button to turn the lights off completely.




Night Mode

Press the Night Mode button; all lights will turn off.

The noise level will be reduced, and the appliance will operate at a lower speed.

Press the button again to return to normal mode.

Note: When Night Mode is activated, dehumidification efficiency is lower than in normal mode, and the dehumidification process will take longer.



Red Light and Warning Signal

When the water tank is full, incorrectly installed, or the tank lid is not properly closed, the red light will turn on and a warning sound will be emitted.

Empty the water tank and reinstall it correctly in the dehumidifier to resume operation, or make sure the tank and lid are positioned properly.

7. AROMATHERAPY FUNCTION INSTRUCTIONS

This dehumidifier is equipped with a removable aromatherapy pad, designed for use with natural, plant-based essential oils (provided by the user). During operation, the dehumidifier naturally disperses aromatic molecules through the airflow, creating a pleasant and refreshing indoor environment.

1. Preparation

- Make sure the dehumidifier is turned off and unplugged from the power outlet.
- Prepare pure, water-soluble essential oils (plant-based oils are recommended, without dyes or thickening agents).
- Locate the included aromatherapy pad (usually stored in the water tank lid or in a separate package).

2. Adding Essential Oil

- Hold the oil bottle vertically and apply 2–3 drops to the center of the aromatherapy pad (for first-time use, start with 1 drop to test the fragrance intensity).

3. Installing the Aromatherapy Pad

- Open the aromatherapy compartment lid located on the top of the dehumidifier.
- Place the oil-infused pad into the slot, ensuring full contact with the surface.
- Close the compartment lid securely to ensure proper sealing.

4. Activating the Dehumidifier


- Plug the unit into the power outlet and select a dehumidification mode. The fragrance will disperse naturally through the airflow.
- For first-time use, start the unit at a low fan speed to adjust the scent intensity.

IMPORTANT WARNINGS


- Use only plant-based essential oils. Do not add perfumes, oil sprays, thickened oils, or chemical solvents, as these may damage the pad or clog the airflow system.
- Do not exceed 5 drops per use. Excess oil may cause leakage or persistent odors.
- Keep essential oils away from children and pets to prevent accidental ingestion or eye contact.

MAINTENANCE TIPS


- Daily pad drying: Remove the pad after use and allow it to air-dry to extend its lifespan.
- Refreshing the scent: Add 1–2 drops of the same oil when the fragrance fades (pad replacement is not required).
- Monthly replacement: Install a new pad every 30 days to prevent bacterial growth.




8. HOW TO REMOVE THE WATER TANK AND EMPTY IT




1. When the water tank is full, the red LED indicator will flash and the dehumidifier will stop automatically.
Unplug the appliance from the power outlet and remove the water tank.



2. Remove the water tank lid and pour out the collected water.




3. Reinstall the lid and insert the water tank back into the dehumidifier.
To continue dehumidification, plug the appliance back into the power outlet and press the ON/OFF button again.




4. If you are using the dehumidifier in a bathroom, you can connect a drainage hose for continuous water discharge, eliminating the need for frequent emptying of the water tank.

9. OPTIONAL CONTINUOUS DRAINAGE (BATHROOM OR BASEMENT)


If you are using the dehumidifier in a bathroom or basement, you may consider connecting a drainage hose for continuous water discharge.




1. Remove the water tank.



2. Remove the plug from inside the water tank and keep it in a safe place (the plug will be needed for future use).



3. Insert the drainage hose into the drain hole located at the bottom of the water tank.



4. Close the lid and fully reinsert the water tank into the dehumidifier.

10. TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The red LED flashes immediately after connecting to the power supply	The water tank is full	Empty the water tank and place it correctly in position
	The water tank is incorrectly positioned or the tank lid is not properly closed	Așezați corect capacul și rezervorul de apă
The dehumidifier does not work	The power supply is interrupted	Correctly place the water tank and its lid
	The power supply is interrupted	Check whether the adapter is plugged into the power outlet
	The air outlet is blocked	Maintain a minimum clearance of at least 10 cm around the dehumidifier during operation

11. CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning and maintenance, unplug the appliance from the power outlet.
Wipe the outer surface of the appliance with a soft, slightly damp cloth. Do not use abrasive agents or solvents, as they may damage the appliance.

12. SERVICE AND WARRANTY

We offer a 1-year warranty for the dehumidifier.
If you encounter any problems or have questions or concerns regarding the product, please feel free to contact us. We will do our best to provide you with the best solution within 24 hours.