


Kit de îngrijire
pentru animale de companie

SEVESHOP



Ghid de utilizare

Cuprins

● Informații de siguranță	1
● Avertismente	2
● Lista pachetului	3
● Dispozitiv de aspirare	4
● Instalare	4-5
● Mașină de tuns fără fir	6
● Utilizarea accesoriilor	7-9
● Îngrijire și întreținere	10-12
● Specificații	12
● Depanare	13
● Întrebări și răspunsuri	14
● Sfaturi utile	14
● Garanție	15

Informații de siguranță

- Acest produs este destinat doar pentru uz casnic, nu pentru uz comercial sau industrial; nu pentru utilizare în aer liber sau în locuri umede.
- Nu lăsați niciodată copiii sau persoanele cu capacitate redusă de gândire să folosească acest produs singuri.
- Atunci când îl utilizați, folosiți-l într-un mediu în care poate fi folosit în siguranță și sub instrucțiunile și supravegherea unei persoane care înțelege utilizarea produsului și riscurile sale. În aceste condiții, copiii nu trebuie să îl folosească.
- Acordați atenție deplină când folosiți produsul lângă copii și animale de companie. Fiți atenți să nu permiteți copiilor sau animalelor să se joace cu produsul.
- Nu atingeți ștecherul și acest produs cu mâinile ude; nu permiteți absorbția umezelii sau a lichidelor.
- Nu utilizați acest produs atunci când cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat. Dacă produsul nu funcționează normal, este deteriorat, a fost expus la exterior sau scufundat în lichid, contactați compania.
- Nu demontați produsul; o asamblare greșită poate provoca șoc electric sau incendiu. Contactați compania atunci când este nevoie de reparații.
- Nu inhalați lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina. De asemenea, nu folosiți produsul în medii cu gaze sau materiale inflamabile în apropiere.
- Nu trageți de cablul de alimentare, nu puneți obiecte grele pe aparat și nu prindeți cablul în uși.
- Nu fumați și nu folosiți produsul lângă obiecte aprinse sau la temperaturi ridicate (făguri, chibrituri, jar).
- Nu introduceți obiecte în orificii și nu blocați deschiderile pentru utilizare. După folosire, scoateți ștecherul din priză înainte de întreținere sau înlocuirea pieselor.
- Nu folosiți și nu depozitați produsul în locuri umede, cum ar fi afară, în baie sau lângă pahare cu apă vărsată.
- Nu folosiți produse cu parfumuri sau filtre parfumate. Astfel de substanțe chimice pot provoca incendiu.

1

Avertismente

Nu folosiți și nu scoateți cablul de alimentare cu mâinile ude.
Pentru a evita defecțiunile și șocurile electrice, acest lucru este strict interzis.

Nu utilizați în locuri cu fum sau alte materiale inflamabile.
Poate provoca incendiu sau explozie. Nu inhalați lichide și substanțe combustibile foarte inflamabile.

La prima utilizare poate apărea un miros neobișnuit, dar nu va avea efecte negative asupra corpului.
La prima utilizare poate exista un miros care va dispărea după o perioadă scurtă. Dacă mirosul de ars persistă, opriți imediat utilizarea.

Păstrați recipientul de praf și filtrul curate pentru o perioadă lungă.
Dacă sunt murdare, pot cauza defecțiuni și accidente neașteptate.

În timpul întreținerii, opriți alimentarea și scoateți cablul din priză înainte de a continua.

Acest produs își oprește funcționarea atunci când temperatura crește anormal.


Dacă motorul se supraîncălzește sau oficiul de aspirație este blocat, funcționarea se oprește imediat. Scoateți recipientul de praf, verificați dacă oficiul și filtrul sunt curate, apoi reporniți după 60 de minute.

Asigurați-vă că folosiți fiecare filtru în stare instalat.

Trebuie să montați și să folosiți filtrul corect. Dacă filtrul este scos și utilizat separat, poate provoca defecțiuni.


2

Lista pachetului




3

Dispozitiv de aspirare




Atenționare: Echiptat cu sistem de protecție la erori de tensiune. Dacă tensiunea de intrare este încorectă, indicatorul de pe panou va clipi și se va auzi un sunet „beep” atunci când se apasă butonul.

Instalare




4

Instalare




5

Mașină de tuns fără fir




6

Utilizarea accesoriilor




7

Utilizarea accesoriilor




8

Utilizarea accesoriilor



9

Îngrijire și întreținere




10

Îngrijire și întreținere




11

Îngrijire și întreținere




12

Depanare




13

Q&A



14

Garanție



15