

VK-6126A

Purificator de aer

Manual de utilizare

Citiți și păstrați instrucțiunile înainte de prima utilizare.

Cuprins

Specificații

Conținutul pachetului

Informații de siguranță

Cunoașteți purificatorul

Înainte de prima utilizare

Panou de control (tactil)

Înlocuirea și curățarea filtrului

Depanare

Garanție

1

1

2

3

4

6

8

11

12

Specificații

Alimentare	120V~ 60Hz (standard SUA)
Filtru	H13 True HEPA în 4 straturi
Trepte de viteză	3 (Redus · Mediu · Ridicat)
Temporizator	2 / 4 / 8 ore
Aromaterapie	Cutie cu tampon pentru uleiuri esențiale
Utilizare	Doar în interior · uz casnic
Condiții	A se feri de umezeală și de surse de căldură

Conținutul pachetului

- 1 ×

Purificator de aer
- 1 ×

Filtru True HEPA în 4 straturi
- 1 ×

Manual de utilizare

Informații de siguranță

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau alte vătămări, respectați toate instrucțiunile și indicațiile de siguranță.

Siguranță generală


- Folosiți purificatorul doar așa cum este descris în acest manual.
- NU îl folosiți fără a îndepărta folia de plastic de pe filtru. Altfel nu filtrează aerul și se poate supraîncălzi, creând risc de incendiu.
- NU folosiți purificatorul în exterior.
- Țineți purificatorul departe de apă și de zonele umede. Nu îl introduceți niciodată în apă sau alte lichide.
- NU îl folosiți în zone excesiv de umede.
- Țineți purificatorul departe de surse de căldură.
- Nu îl folosiți acolo unde există gaze combustibile, vapori, praf metalic, aerosoli (spray) sau vapori de ulei industrial.
- Păstrați o distanță de 1,5 m față de locurile unde se administrează oxigen.
- Supravegheați copiii când sunt lângă purificator.
- NU introduceți obiecte în orificiile purificatorului.
- NU vă așezați și nu puneți obiecte grele pe purificator.
- Păstrați interiorul purificatorului uscat. Pentru a evita acumularea de umezeală, nu îl amplasați în camere cu variații mari de temperatură sau sub aparate de aer condiționat.
- Deconectați ÎNTOTDEAUNA purificatorul înainte de întreținere (de ex. schimbarea filtrului).
- NU folosiți purificatorul dacă este deteriorat sau nu funcționează corect, ori dacă ștecărul sau cablul sunt deteriorate. Nu încercați să îl reparați singur; contactați serviciul clienți (support@tredyhome.com).
- AVERTISMENT: NU folosiți acest purificator cu regulatoare de viteză cu semiconductoare (de ex. întrerupător cu variator).
- Nu este destinat uzului comercial. Doar uz casnic.

Alimentare și cablu

- Țineți purificatorul aproape de priza în care este conectat.
- NU așezați niciodată cablul lângă o sursă de căldură.
- NU acoperiți cablul cu covor, mochetă sau alt material și nu îl amplasați sub mobilier sau aparate.
- Țineți cablul departe de zonele de trecere. Amplasați-l astfel încât să nu vă împiedicați.
- Purificatorul folosește prize standard UE 220V~, 50–60Hz. Dacă îl folosiți în afara UE, verificați compatibilitatea.

Cunoașteți purificatorul

Bine ați venit! Înainte de utilizare, citiți cu atenție acest manual pentru a folosi corect produsul.



1 Ieșire aer

2 Panou de control tactil

3 Corp

4 Cutie și tampon de aromaterapie

5 Filtru H13 True HEPA în 4 straturi

6 Capac bază


Înainte de prima utilizare




Notă importantă

Nu porniți purificatorul înainte de a îndepărta ambalajul de plastic de pe filtru.


- 1** Întoarceți purificatorul cu susul în jos. Rotiți capacul bazei în sens antiorar și scoateți-l.




- 2** Scoateți filtrul nou și îndepărtați ambalajul de plastic.



- 3** Așezați filtrul despachetat corect înapoi în purificator.



- 4** Închideți capacul bazei și blocați-l în sens orar; asigurați-vă că este bine închis.




Nu adăugați uleiuri esențiale pe filtru sau pe ventilator. Uleiul deteriorează filtrul și, în timp, va emana un miros neplăcut. Adăugați uleiuri esențiale doar pe tamponul din cutia de aromaterapie, aflată în partea de sus a purificatorului. Notă: uleiurile esențiale nu sunt incluse.

Adăugarea uleiurilor esențiale

1. Împingeți cutia de aromaterapie și scoateți-o.
2. Adăugați 5–7 picături de ulei esențial pe tampon.
3. Așezați cutia de aromaterapie înapoi în purificator.

Nu amestecați uleiuri esențiale diferite. Curățați tamponul înainte de a folosi un alt amestec de ulei.

Panou de control (tactil)



1) Conectare și pornire

Toate ledurile se aprind 1 secundă și se aude un bip, apoi toate se sting.

2) Buton Pornit/Oprit

Apăsați butonul: viteza pornește la nivelul 1 (Redus).

3) Reglarea vitezei ventilatorului

Indicatorul de viteză arată treapta curentă. Apăsați butonul Speed pentru a regla viteza: 1–3 = Redus, Mediu, Ridicat.

4) Setarea temporizatorului

Puteți seta un timer de 2, 4 sau 8 ore. Apăsați repetat pentru a selecta; pornește automat. La expirare, purificatorul se oprește. Pentru anulare, apăsați până se sting toate indicatoarele.

5) Lumina de înlocuire a filtrului

Când indicatorul se aprinde, verificați dacă filtrul trebuie curățat sau înlocuit. Durata de viață depinde de calitatea aerului și de utilizare; mediile umede o reduc.

6) Funcția de memorie

La reconectarea la priză, purificatorul reține ultima viteză setată.

Înlocuirea și curățarea filtrului

Când trebuie înlocuit filtrul?

Se recomandă schimbarea filtrului la fiecare 6–8 luni. În funcție de frecvența utilizării, poate fi nevoie mai devreme sau mai târziu. Urmăriți aceste semne ale unui filtru uzat:

- Zgomot crescut în funcționare
- Debit de aer redus
- Filtru înfundat
- Miroas mai puternic

Notă:

- Mediul de utilizare poate scurta sau prelungi durata de viață a filtrului. Un mediu poluat înseamnă înlocuiri mai frecvente.
- Într-un mediu foarte poluat, filtrul poate deveni ineficient și poate necesita înlocuire înainte ca indicatorul Filter să se aprindă.
- Resetați purificatorul după schimbarea filtrului.

Cum se înlocuiește filtrul?

1. Opiți aparatul și deconectați-l de la priză. (a)
2. Așezați aparatul cu susul în jos pe o lavetă moale pentru a evita zgârierea. Găsiți săgeata de pe capacul bazei în dreptul poziției CLOSE și rotiți capacul în sens antiorar de la CLOSE la OPEN; capacul se eliberează. (b)
3. Scoateți filtrul vechi. (c)
4. Îndepărtați ambalajul filtrului nou. (d)
5. Introduceți filtrul nou înapoi în aparat. (e)
6. Rotiți capacul bazei în sens orar din OPEN în CLOSE până auziți un „clic”; capacul este fixat. (f)
7. Introduceți ștecărul în priză și porniți din nou aparatul. (g)

Resetarea duratei de viață a filtrului

1. Conectați purificatorul și porniți-l.
2. Țineți apăsat butonul Filter 3 secunde.
3. Ledul Filter se stinge, indicând finalizarea resetării.

Mod de resetare forțată a filtrului

În medii foarte poluate, durata filtrului poate scădea semnificativ. Puteți schimba filtrul chiar dacă ledul Filter nu se aprinde, printr-o resetare forțată:

1. Înlocuiți filtrele conform secțiunii de mai sus.
2. Conectați purificatorul și lăsați-l în standby.
3. Țineți apăsat butonul Filter 3 secunde până se aprinde.
4. Țineți apăsat din nou butonul Filter 3 secunde până se stinge. Resetarea este completă.

Menținerea filtrului curat

Pentru eficiență și durată de viață mai mari, curățați filtrul (doar partea de pre-filtrare) la fiecare 2 săptămâni:

1. Îndepărtați praful, părul sau blana de pe pre-filtru cu furtunul aspiratorului.
2. Îndepărtați praful, părul sau blana de pe capacul inferior cu furtunul aspiratorului.
3. NU spălați filtrul cu apă sau alte lichide.

Depanare

Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme. Dacă nu o puteți rezolva cu informațiile de mai jos, contactați centrul de relații cu clienții din țara dvs.

Problemă	Cauză	Soluție
Purificatorul nu pornește	Nu este conectat la priză	Conectați ștecărul la o priză funcțională.
	Priza nu funcționează corect	Încercați o altă priză.
	Butonul de pornire nu a fost apăsat după conectare	Apăsați o dată butonul On/Off.
	Cablul este deteriorat / aparatul este defect	Întrerupeți imediat utilizarea și contactați serviciul clienți.
Nu răspunde la butoane	Nu este conectat la priză	Conectați ștecărul la o priză funcțională.
	Aparatul este defect	Întrerupeți utilizarea și contactați serviciul clienți.
Zgomot neobișnuit în funcționare	Filtru murdar	Înlocuiți filtrul conform secțiunii Înlocuirea filtrului.
	Filtrul nu este montat corect	Montați corect filtrul (vezi Înainte de prima utilizare și Înlocuirea filtrului).
	Obiect străin în interior	Întrerupeți imediat utilizarea și contactați serviciul clienți. NU deschideți aparatul.
	Ambalajul filtrului nu a fost îndepărtat	Îndepărtați ambalajul filtrului înainte de utilizare.
Debit de aer mult redus	Ambalajul filtrului nu a fost îndepărtat	Îndepărtați ambalajul filtrului înainte de utilizare.
	Viteza ventilatorului este redusă	Apăsați Speed pentru a mări viteza.
	Filtrul trebuie înlocuit	Înlocuiți filtrul conform secțiunii Înlocuirea filtrului.
	Spațiu insuficient în jurul aparatului	Asigurați cel puțin 38 cm spațiu liber pe toate laturile.
Calitate slabă a purificării	Filtrul trebuie înlocuit	Înlocuiți filtrul conform secțiunii Înlocuirea filtrului.
	Camera este prea mare	Asigurați-vă că încăperea este sub 18 m ² (200 ft ²).
	Admisia sau ieșirea aerului este blocată	Îndepărtați obiectele care blochează admisia/ieșirea aerului.
	Filtrul nu este poziționat corect	Poziționați corect filtrele (vezi Înainte de prima utilizare).
Ledul de resetare a filtrului rămâne aprins după înlocuire	Resetarea a fost făcută incorect	Vedeți secțiunea Înlocuirea filtrului pentru resetarea corectă.
Aparatul pornește apoi se oprește brusc / emite bipuri repetate	Aparatul este defect	Întrerupeți imediat utilizarea și contactați serviciul clienți. NU deschideți aparatul pentru autoservire.

Garanție

Denumire produs	Purificator de aer cu filtru H13 True HEPA
Model	VK-6126A
Perioadă de garanție	1 an de la data comenzii
Descrierea problemei	
ID comandă	
Date de contact	

Termeni și politică

VORK garantează că toate produsele și serviciile sunt de cea mai înaltă calitate, valabil de la data achiziției până la data de sfârșit a garanției.

VORK va înlocui orice produs găsit defect din cauza unor defecte de fabricație, în funcție de eligibilitate. Rambursarea sau înlocuirea este disponibilă în 30 de zile de la data achiziției.

VORK nu este responsabilă în niciun fel pentru daune, pierderi sau inconveniente cauzate de defectarea echipamentului sau de neglijența utilizatorului, abuz ori utilizare neconformă cu manualul sau cu avertismentele de siguranță.

Garanția nu se aplică în următoarele cazuri:

- Daune cauzate de abuz, accident, modificare, utilizare greșită, manipulare sau vandalism.
- Întreținere necorespunzătoare sau insuficientă.
- Daune apărute în transportul de retur.
- Utilizare nesupravegheată de către copii sub 18 ani.

Produse defecte și returnări

Dacă produsul este defect în perioada de garanție, contactați serviciul clienți cu poze sau un video al problemei și ID-ul comenzii. NU încercați să îl reparați singur.

Contactați-ne: Completați toate câmpurile necesare și includeți ID-ul comenzii, locul și data achiziției, dacă este cazul.

VK-6126A

Air Purifier

User Manual

Read & Save Instructions Before First Use.

Layout of Content

Specifications

Package Contents

Safety Information

Know Your Purifier

Before first use

Control Panel: Touch Pad

Filter Replacement & Clean

Troubleshooting

Warranty

1

1

2

3

4

6

8

11

12

Specifications

Power Supply	120V~ 60Hz (US standard)
Filter	H13 True HEPA 4-stage
Speed Levels	3 (Low · Medium · High)
Timer	2 / 4 / 8 hours
Aromatherapy	Aroma box with pad for essential oils
Use	Indoor only · household use
Conditions	Keep away from moisture and heat sources

Package Contents

- 1 ×

Air Purifier
- 1 ×

True HEPA 4-Stage Filter
- 1 ×

User Manual

Safety Information

To reduce the risk of fire, electric shock, or other injury, follow all instructions and safety guidelines.

General Safety


- Only use your air purifier as described in this manual.
- Do not use without removing the plastic wrap from the filter. The purifier will not filter air, and may overheat, causing a fire hazard.
- Do not use your air purifier outdoors.
- Keep your air purifier away from water, and wet or damp areas. Never place in water or liquid.
- Do not use in excessively humid areas.
- Keep your air purifier away from heat sources.
- Do not use where combustible gases, vapors, metallic dust, aerosol (spray) products, or fumes from industrial oil are present.
- Keep 5 ft / 1.5 m away from where oxygen is being administered.
- Supervise children when they are near the air purifier.
- Do not place anything into any opening on the air purifier.
- Do not sit or place heavy objects on the air purifier.
- Keep the inside of the air purifier dry. To prevent moisture buildup, avoid placing in rooms with major temperature changes or underneath air conditioners.
- Always unplug your air purifier before servicing (such as changing the air filter).
- Do not use your air purifier if it is damaged or not working correctly, or if the cord or plug is damaged. Do not try to repair it yourself. Contact Customer Support (support@tredyhome.com).
- WARNING: Do not use this air purifier with solid-state speed controls (such as a dimmer switch).
- Not for commercial use. Household use only.

Power and Cord

- Keep air purifier near the outlet it is plugged into.
- Never place the cord near any heat source.
- Do not cover the cord with a rug, carpet, or other covering. Do not place the cord under furniture or appliances.
- Keep the cord out of areas where people walk often. Place the cord where it will not be tripped over.
- This air purifier uses standard EU 220V~, 50–60Hz outlets. If using outside of the EU, check for compatibility.

Know Your Purifier

Welcome using our air purifier. Before use please read this manual carefully to operate the product correctly.



1 Air Outlet

2 Touch-Control Panel

3 Body

4 Aroma Box And Pad

5 H13 True HEPA 4-stage Filter

6 Base Cover


Before First Use




Important Notice

Don't start the air purifier until you remove the plastic packaging from the filter.


- 1** Flip the air purifier over. Twist the base cover counterclockwise and remove it.




- 2** Take out the new filter and remove the plastic packaging.



- 3** Place the unpacked filter correctly back into the air purifier.



- 4** Close the base cover and lock clockwise; be sure it's closed tightly.




Do not add essential oils to the filter or the fan. The filter will be damaged by the oil and will eventually release an unpleasant smell. Only add essential oils to the aroma pad, located in the aroma box near the top of the air purifier. Note: essential oils are not included.

Adding essential oils

1. Push in the aroma box and pull it out.
2. Add 5–7 drops of essential oil to the aroma pad.
3. Place the aroma box back into the air purifier.

Do not mix essential oil blends. Clean the aroma pad before using a new essential oil blend.

Control Panel: Touch Pad



1) Plug in and turn on

All lights turn on for 1 second and a beep sounds, then all lights stay off.

2) On / Off button

Press the button: speed starts at level 1 (Low).

3) Fan speed adjustment

The fan-speed light indicates the current level. Press the Speed button to adjust the level: 1–3 = Low, Medium, High.

4) Setting the timer

You can set a timer for 2, 4 or 8 hours. Press repeatedly to select; it starts automatically. When it finishes, the purifier powers off. To cancel, press until all timer indicators are off.

5) Filter replacement light

When the Filter indicator lights, check whether the filter needs cleaning or replacing. Filter lifetime depends on your air quality and usage; humid environments shorten it.

6) Memory function

When plugged back in, the air purifier remembers its previous fan-speed setting.

Filter Replacement & Clean

When should I replace the air filter?

It is recommended to change the air filter every 6–8 months. Depending on how often you use it, you may need to change it sooner or later. Watch out for the following signs of an expired filter:

- Increased operating noise
- Decreased airflow
- Clogged filter
- Increased presence of odors

Note:

- The environment may extend or shorten the filter's lifetime. High-pollution use means you will need to change it more often.
- If air pollution is very high, filters may not be fully effective and may need replacing before the Filter light comes on.
- Remember to reset the air purifier after changing the filter.

How to replace the air filter?

1. Switch off the appliance and unplug it. (a)
2. Put the appliance upside down on a soft cloth to avoid scratching. Find the arrow on the base cover at the CLOSE position and turn the cover counterclockwise from CLOSE to OPEN; the base cover is released. (b)
3. Remove the old filter. (c)
4. Remove the packaging material of the new filter. (d)
5. Put the new filter back into the appliance. (e)
6. Turn the base cover clockwise from OPEN to CLOSE until you hear a "click"; the base cover is fastened. (f)
7. Put the plug in the wall socket and switch on the appliance again. (g)

Reset the filter's lifetime

1. Plug in the air purifier and turn it on.
2. Press and hold the Filter button for 3 seconds.
3. The Filter light turns off, indicating the reset is complete.

Filter replacement force mode

In a heavy-pollution environment the filter's lifespan may be significantly reduced. You can change the filters even if the Filter light does not come on, via a hard reset:

1. Replace the filters as mentioned in the section above.
2. Plug in the air purifier and keep it in standby mode.
3. Press and hold the Filter button for 3 seconds until it lights up.
4. Press and hold the Filter button again for 3 seconds until it turns off. The reset is now complete.

Keep the filter clean

To keep your purifier working with more efficiency and longer lifetime, clean the filter (pre-filter side only) every 2 weeks:

1. Clean out any dust, hair or fur on the pre-filter using the vacuum hose.
2. Clean out any dust, hair or fur on the bottom cover using the vacuum hose.
3. DO NOT wash the filter with any water or liquid.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Cause	Solution
Air purifier does not power on	Unit is not plugged into an electrical outlet	Connect the plug to a powered electrical outlet.
	Outlet is not working properly	Try plugging the air purifier into a different outlet.
	Power button has not been pressed after plugging in	Press On/Off once to turn on the air purifier.
	Power cord is damaged / unit is defective	Immediately discontinue use and contact Customer Support.
Does not respond to button controls	Air purifier is not plugged into an outlet	Connect the plug to a powered electrical outlet.
	Air purifier is defective or malfunctioning	Immediately discontinue use and contact Customer Support.
Unusual noise while operating	Filter is dirty	Replace the air filter as instructed in the Filter Replacement section.
	Filter does not fit properly	Properly place the filter (see Before First Use and Filter Replacement).
	Foreign object inside the unit	Immediately discontinue use and contact Customer Support. DO NOT attempt to open the air purifier.
	Filter packaging has not been removed	Remove filter from packaging before use.
Significantly reduced airflow	Filter packaging has not been removed	Remove filter from packaging before use.
	Fan speed is low	Press Speed to adjust the fan speed.
	Filter needs to be replaced	Replace the air filters as instructed in the Filter Replacement section.
	Not enough clearance on all sides	Ensure at least 38 cm (15 in) of clearance on all sides.
Poor air purification quality	Filter needs to be replaced	Replace the air filters as instructed in the Filter Replacement section.
	Room is too large for the applicable area	Ensure the room is smaller than 200 ft ² .
	Air inlet or outlet is blocked	Remove objects blocking the air inlet or outlet.
	Filter not properly placed in housing	Properly place filters (see Before First Use).
Filter reset button still illuminated after replacing the filter	The air purifier has been reset incorrectly	See the Filter Replacement section on how to properly reset the unit.
Air purifier turns on then suddenly turns off / beeps repeatedly	Air purifier is defective or malfunctioning	Immediately discontinue use and contact Customer Support. DO NOT attempt to open the air purifier for self-servicing.

Warranty

Product Name	Air Purifier with H13 True HEPA Filter
Model	VK-6126A
Warranty Period	1 Year from Order Date
Problem Description	
Order ID	
Contact Info.	

Terms & Policy

VORK warrants all products to be of the highest quality and services, effective from the date of purchase till the warranty end date.

VORK will replace any products found to be defective due to manufacturer flaws based on eligibility. Refund or replacement is available within 30 days of purchase date.

VORK is not responsible in any way for any damages, losses, or inconveniences caused by equipment failure or by user negligence, abuse or use noncompliant with the user manual or any additional safety or use warnings.

This warranty does not apply to the following:

- Damage due to abuse, accident, alteration, misuse, tampering or vandalism.
- Improper or inadequate maintenance.
- Damage in return transit.
- Unsupervised use by children under 18 years of age.

Defective Products & Returns

If you discover your product is defective within the warranty period, please contact Customer Support with pictures or a video of the product’s problem and order ID. DO NOT try to repair it yourself.

Contact Us: Please fill out all required fields and include your order ID, place of purchase, and purchase date, if applicable.